

Programmering af Märklin Dekoder med Control Unit 6021

1. Tryk samtidig på STOP og GO-tasterne på 6021, indtil 99 vises i displayet.
2. Tryk herefter på STOP-tasten.
3. Indtast den aktuelle Lokomotiv-adresse.
4. Drej den røde regulator i omskiftnings-tilstand og hold den i omskiftnings-tilstand, imens der trykkes på GO-tasten.
5. Lokomotivets lys vil nu starte med at blinke. (Hvis dette ikke er tilfældet starter Du fra Punkt 1 igen.)
6. Indtast nummeret på det Register der skal ændres. (Se liste under Märklin Digital -> Control Unit 6021.)
7. Foretag en omskiftning med den røde regulator igen for at bekræfte værdien (= ENTER)
8. Indtast den nye værdi for det valgte register.
9. Foretag en omskiftning med den røde regulator igen for at gemme den indtastede værdi (= ENTER)
10. Skal der ændres andre værdier, gentager du proceduren fra Punkt 6 med det ønskede Register.
11. Er du færdig med at ændre i Register-værdierne, går du til Punkt 12.
12. Tryk nu på STOP-tasten for at afslutte programmeringen.
13. Tryk nu på STOP og GO-tasterne samtidig, indtil "99" vises (Blinker) i displayet.
14. Tryk herefter på GO-tasten for at komme i gang med at styre lokomotivet.