

På denne måde ændrer du lok-data formatet På en Intellibox 1

Menu "Loco dataformat"

Her kan du vælge standard lokodataformat. Dette format vil automatisk blive brugt, når nye dekoderadresser introduceres, hvis der ikke er defineret noget andet format.

Denne menu skal bruges til at definere det dataformat, der normalt vil blive brugt.

Standardfabriksindstillingen er det nye Motorola-format. Mulige formater er:

Motorola - gammel

Gammelt Motorola dataformat.

Loco-dekoder uden ekstra funktioner.

Gammeldags funktionsdekodere (f.eks. Märklin tog med automatisk stop eller digital kran) vil blive styret af [f1] - [f4].

Motorola - ny

Kaldes også Gauge-I-Format, inklusive de udvidede funktioner f1-f4.

DCC 14-27-28-128

DCC-format med 14, 27, 28 eller 128 operative niveauer.

DCC 28-128 DAC

DCC-format med 28 og 128 operative niveauer med dekoderassisteret bestående (DAC).

SELECTRIX

Trix selectrix med 31 operative niveauer.

Det digitale format for hvert lokomotiv kan ændres uafhængigt af alle andre lokomotiver. Detaljerede instruktioner findes i afsnit 6.5.

6.5 Ændring af dataformat for en lokomotivdekoder

Intellibox er i stand til samtidigt at styre dekodere med forskellige digitale dataformater (protokoller) i samme layout. Det er muligt at overføre et forskelligt dataformat for hver enkelt lokomotivadresse. I dette tilfælde er det nødvendigt at definere protokollen for hvert lokomotiv.

Afsnit 5.4 beskriver, hvordan du konfigurerer Intellibox-standardprotokollen.

6.5.1 Dataformater (protokoller)

Følgende dataformater (protokoller) er tilgængelige:

Motorola - gammel

Gammelt Motorola-format med 14 betjeningsniveauer

Lokomotivdekodere uden udvidede funktioner

Styring af tidligere funktionsdekodere med tasterne [f1] -[f4]

Motorola - ny

Ny Märklin-Motorola protokol, også kendt som Gauge-1 format,

(med 14 driftsniveauer eller hastigheder) med f1...f4 udvidede funktioner

DCC 14/27/28/128

Selectrix

Trix Selectrix protokol med 31 driftsniveauer

Speciel konfiguration

Denne menu indgang giver mulighed for at ændre nogle specielle indstillinger for hver bestemt dekoder. Dette kan blive anmodet om i tilfælde af en forkert (måske skør) opførsel af dekoderen ved brug af standardindstillingerne. En liste over disse specielle konfigurationer vil være tilgængelig for nogle dekodere på internettet. I særlige tilfælde eller i tilfælde af problemer henvises til den tilgængelige Hotline for at forstå, hvilken speciel konfiguration der skal ændres.

6.5.2 Symboler, der bruges til at vise forskellige dataformater

Dekoderens dataformat vises til venstre for lokomotivadressen.

Følgende symboler er defineret:

Motorola - gammel = m uden retningspil

Motorola - ny = m med retningspil

DCC, alle formater = d SELECTRIX

= s

6.5.3 Fremgangsmåde

Brug venligst følgende procedure til at tildele eller ændre dataene

2) Efter at have trykket på [menu], vil displayet vise det aktuelt tildelte format markeret med et '*' i slutningen af linjen.

Brug tasterne [\$] eller [+] til at gennemgå de forskellige formater. Tryk på tasten [8] for at acceptere det viste format. Det valgte format vil blive markeret med et '*'-tegn