

Programmering af Märklin Dekoder 01-80 og mLD og mSD med Intellibox i Adresse-området 01-255.

(Programmer IKKE dit tog/dekoderen på dit Hoved-spor, du skal bruge det stykke spor du har valgt som programmerings spor)

1. Stil det lokomotiv der skal programmeres på et dertil indrettet Programmering-spor som du har lavet til programmering af dine tog/dekodere
2. Tryk "samtidig" på **STOP** og **GO** -tasterne på IB. (Udfører en reset af IB)
3. Indtast lokomotivets Adresse (anvend Adresse 1-255 ved programmering af nyt tog).
4. Indstil dataformatet til "Motorola Alt" eller Dcc
5. Intellibox skal nu bringes i Programmerings-mode (tryk på **MODE**-tasten og herefter på no.4-tasten).
6. Tryk nu på **MENU**-tasten (der skal kunne høres en lyd fra omskifter-relæet).

Hvis den IKKE høres Gentag proceduren fra Punkt 2.

7. IB skal nu bringes i programmerings-mode. Tryk med en hånd på Hastigheds-regulatoren på IB og hold den nedtrykket.

Med den anden trykker Du på **MENU**-tasten. Dekoderen skulle nu gerne gå i "programmerings-mode"

(lyset på lokomotivet blinker)

8. Herefter programmeres dekoderen som det er beskrevet i Decoder-vejledningen:

LOK-Tasten, no.1 (CV 1 = Adresse) (ENTER)

Tryk på Hastigheds -regulatoren (Lys blinker med dobbelt-hastighed)

LOK-Tasten, 5 (Adresse) (ENTER)

Tryk på Hastigheds -regulatoren (Lys vil lyse op i ca. 1 Sekund og blinker herefter videre.)

9. For at ændre i andre CV-registre gentages Punkt 8.
10. Når du er færdig med at ændre de ønskede CV-registre forlader du "programmerings-mode" ved at trykke på **STOP** og **GO**-tasten.
11. Herefter skulle Dekoderen gerne være programmeret med den nye Adresse