

Programmering af Märklin dekoder på IB

Programmering af Märklin Dekoder med Intellibox i Adresse-området 01-255.

1. Stil det lokomotiv der skal programmeres på et dertil indrettet Programmering-spor til Intellibox.

(Programmer IKKE dekoderen på dit Hoved-anlæg)

2. Tryk "samtidig" på STOP og GO-tasterne på IB. (Udfører en reset af IB)
3. Indtast lokomotivets Adresse (eller anvend Adresse 80 ved programmering af nyt tog).
4. Indstil dataformatet til "Motorola Alt"
5. Intellibox skal nu bringes i Programmerings-mode (tryk på MODE-tasten og herefter på 4-tasten).
6. Tryk nu på MENU-tasten (der skal kunne høres en lyd fra omskifter-relæet).

Hvis den IKKE høres Gentag proceduren fra Punkt 2

7. IB skal nu bringes i omskifter tilstand. Tryk med en hånd på Omskifter-regulatoren på IB og hold den nedtrykket.

Med den anden trykker Du på MENU-tasten. Dekoderen skulle nu gerne gå i "programmerings-mode" (lyset på lokomotivet blinker)

8. Herefter programmeres dekoderen som det er beskrevet i Decoder-vejledningen:

LOK-Tasten, + knap 1 (CV 1 = Adresse) (ENTER)

Tryk på Omskifter-regulatoren (Lys blinker med dobbelt-hastighed)

LOK-Tasten, + knap evt. 5 (Adresse) (ENTER)

Tryk på Omskifter-regulatoren (Lys vil lyse op i ca. 1 Sekund og blinker herefter videre.)

dekoderen er nu kodet til adresse 05

9. For at ændre i andre CV-registre gentages Punkt 8.
10. Når du er færdig med at ændre de ønskede CV-registre forlader du "programmerings-mode" ved at trykke på STOP og GO-tasten.
11. Herefter skulle Dekoderen gerne være programmeret med den nye Adresse

