

Betjening af Intellibox som IB-Control

Intellibox kan nu bruges som en IB-kontrol til at give et layout med en ekstra controller sammen med en anden Intellibox.

Strømforsyningen skal leveres af en separat transformer. Det leveres ikke via LocoNet!

Metode:

Tilslut kun Intellibox med dens transformer.

Start med at trykke [Menu + mode] gå til special option [SO]

Skift nu Special Option 844=1

Genstart Intellibox.

Tilslut LocoNet-en via et LocoNet-stik.

Hvis Intellibox i IB-Control Mode ikke er tilsluttet en Intellibox som central styreenhed vises en fejl, når et lokomotiv kaldes frem: ERROR, og derefter lokomotivdisplayet Lok#-. Stop/Go-indikator-LED'erne forbliver slukkede uden forbindelse til en Intellibox.

I IB-Control Mode er alle forbindelser bortset fra LocoNet og transformerindgangen internt slukket.

Bemærk: Efter tilslutning til en Intellibox som IB-Control "stop" og "go" indikationen aktiveres kun, hvis der trykkes på en af disse taster. Også midten i displayet kl første er tom og/eller viser nødstop.

Nulstil til Central Controller-drift [Gå tilbage til standart]

Afbryd først LocoNet fra centralstyringen.

Start med at trykke [Menu + mode] gå til special option [SO]

Specialoption 844 skal derefter indstilles til 0 to gange i henhold til følgende skema:

- 1.) Afbryd enheden fra transformeren
- 2.) Tilslut enheden til transformeren
- 3.) Indstil Special Option 844 til 0 og tryk på [Rød-enter key] -tasten
- 4.) Frakobl enheden fra transformeren
- 5.) Tilslut enheden igen med dens transformer
- 6.) Indstil Special Option 844 til 0 igen, og tryk på tasten [Rød-enter key] -tasten
- 7.) Frakobl enheden fra transformeren
- 8.) Tilslut enheden til transformeren

Nu er Intellibox sat op som et center igen.